


注意事項:

- (1). "+" 連接至端子 1, "-" 連接至端子 7。
- (2). "-" 連接至端子 3 為 "開", "-" 連接至端子 4 為 "關"。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
- (4). 驅動器建議使用電池供電。
- (5). 端子7為加熱器與電子板的電源，請務必接線，否則將導致驅動器無法作動。



配線圖號: 01-032-01-01-02-03-1-001

Rev	1.0	署名	日期	OM2~OM6、OMH
設計				輸入電源: 12VDC
製圖	Wen Yao	2018/09/05		三點浮動控制
檢驗	Ming Hung	2018/09/05		75% 啟動頻率
核准				



山野電機工業股份有限公司
 電話: 04-2698-5666
 傳真: 04-2698-1188