

警告!

安全に関する注意事項、防爆規格及び所在地の規則に従い、銘板に記載された適用場所で製品 を正しくご使用ください。また各防爆規格及び注意事項が共通しないので、ご注意ください。

II 2 GD Ex db h IIB T4 Gb, Ex tb h IIIC T130°C Db IP68

SE シリーズ防爆タイプスプリング式フェイルセーフ電動アクチュエータ(以下 "アクチュエータ"という)は、グループ IIAと IIB、温度等級T1~T4 の可燃性ガス・ 蒸気または空気と混合した爆発性雰囲気が存在する危険区域 NONE 1 や ZONE 2、グループ IIIC、温度等級T1~T4 の導電性・可燃性粉じんが存在する危険場 所 ZONE 21 や ZONE 22、及び上記の可燃性ガスと粉じんが混在する爆発性雰 囲気のある危険場所での使用に対応可能です。

認証された製品は下記の条件で使用可能です。

大気圧:80 ~ 110 kPa

環境温度:-30°C ~ +70°C(-22°F ~ +158°F)

相対湿度:95 %以下(+25℃ / 77℉)

供給電源: 定格電圧±10%、周波数±1%の範囲で使用可能。

UK II 2 GD Ex db h IIB T4 Gb, Ex tb h IIIC T130°C Db IP68 **CA** II 2 GD Ex db IIB T4 Gb, Ex tb h IIIC T130°C Db IP68

SEシリーズ防爆タイプスプリング式フェイルセーフ電動アクチュエータ(以下"アクチュエータ"という)は、グループ IIAと IIB、温度等級T1~T4 の可燃性ガス・蒸 気または空気と混合した爆発性雰囲気が存在する危険区域 NONE 1 や ZONE 2、グループ IIIC、温度等級T1~T4 の導電性・可燃性粉じんが存在する危険場 所 ZONE 21 や ZONE 22、及び上記の可燃性ガスと粉じんが混在する爆発性雰 囲気のある危険場所での使用に対応可能です。


認証された製品は下記の条件で使用可能です。

大気圧:80 ~ 110 kPa

環境温度:-30℃ ~ +70℃(-22℃ ~ +158℃)

相対湿度:95%以下(+25℃/77℃)

供給電源:定格電圧±10%、周波数±1%の範囲で使用可能。



Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db

TD0404XY

SE シリーズ防爆タイプスプリング式フェイルセーフ電動アクチュエータ(以下"ア クチュエータ"という)は、グループ IIAと IIB、温度等級T1~T4 の可燃性ガス・蒸 気または空気と混合した爆発性雰囲気が存在する危険区域 NONE 1 や ZONE 2、グループ IIIC、温度等級T1~T4 の導電性・可燃性粉じんが存在する危険場 所 ZONE 21 や ZONE 22、及び上記の可燃性ガスと粉じんが混在する爆発性雰 囲気のある危険場所での使用に対応可能です。

認証された製品は下記の条件で使用可能です。

大気圧:80 ~ 110 kPa

環境温度:-30°C ~ +70°C(-22°F ~ +158°F)

相対湿度:95 %以下(+25℃ / 77℃)

供給電源:定格電圧±10%、周波数±1%の範囲で使用可能。 _______



SE シリーズ防爆タイプスプリング式フェイルセーフ電動アクチュエータ(以下"ア クチュエータ"という)は下記の危険場所で使用可能です。

Division 制:グループ C·D、温度等級T1~T4 の可燃性ガス、蒸気または空気と 混合した爆発性雰囲気が存在する、そして発火点 130℃以上で、空気中に浮遊・ 集積している状態の単一や複数の可燃性粉じんが存在する、及び上記の爆発性 ガスと粉じんが混在する雰囲気のある北米危険場所 Division 1 や Division 2。

Zone 制:グループ IIAと IIB、温度等級T1~T4 の可燃性ガス、蒸気またはその混し 合物が存在する北米危険場所 NONE 1 や ZONE 2、そして発火点 130℃以上で、i 空気中に浮遊・集積している状態の単一や複数の可燃性粉じんが存在する北米 危険場所 ZONE 21 や ZONE 22、及び上記の可燃性ガスと粉じんが混在する爆発 性雰囲気のある北米危険場所。

認証された製品は下記の条件で使用可能です。

Class I, Division 1, Groups C, D T4 Class II, Division 1, Groups E, F, G T130°C Type 4X

Ex db IIB T4 Gb (For Canada)

Class I, Zone 1, AEx db IIB T4 Gb (For US)

Ex tb IIIC T130°C Db (For Canada)

Zone 21, AEx tb IIIC T130°C Db (For US)

IP68 (72h, 7m)

注意事項

- 1. 防爆タイプスプリング式フェイルセーフ電動アクチュエータ S シリーズにお いて、通電時にスプリングを圧縮させ、断電や電源障害時にスプリングを 開放させ、アクチュエータを時計回りに全閉または全開というフェイルセー フ位置に戻させるのは出荷標準です。
- 2. アクチュエータを環境温度 70°C (158°F)を超えた場所に設置しないでくださ
- 3. アクチュエータの電源を切る前に、いかなる状況においても危険場所でア クチュエータカバーを取り外さないでください。爆発性雰囲気に引火する恐 れがあります。
- 4. いかなる状況においても、防爆タイプアクチュエータを認証された仕様に 適合しない危険場所で使用しないでください。
- 5. アクチュエータの取付け、試運転及び調整は必ず安全区域で行なってくだ さい。
- 6. アクチュエータの取り外し/取り付け時、カバーと本体ベースの接合面にす り傷などをつけたり、変形させたりしないようにご注意ください。接合面の 傷により爆発性危険場所での防爆性能が失われます。
- アクチュエータカバーと本体ベースはすでに QA 番号によりペアリングされ ており、危険場所での防爆性能を確保するため、互いの QA 番号が一致し ていることをご確認の上、カバーを取り付けてください。
- 8. 取付け前に取扱説明書とカバー内側の結線図をよくお読みください。
- 配線前に供給電圧が製品銘板に表示された電圧と一致することをご確認 ください。
- 10. 危険防止のため、配線や点検前に必ず電源を切ってください。
- 11. アース線を必ずアクチュエータ内部と外部2箇所の保護接地(PEネジ)に接 続してください。
- 12. 配線口を必ず耐圧防爆型ケーブルグランドでしっかり締め付けてくださ い。また耐用温度 105°C (221°F)以上のケーブルを使用してください。ケー ブルグランド仕様について、取扱説明書 1.2.3 「ケーブルグランド」(P.2)を ご参照ください。
- 13. アクチュエータ内部にある基板が静電気により故障する恐れがありますの で、素手や金属工具で基板を触れないようにしてください。
- 14.2 台以上のアクチュエータを並列接続して同時に操作するような 結線をしないで、1 台ずつリレーを設けてください。
- 15. 配線ロサイズ、ケーブル外径、防爆規格、IP 防水等級に適合する防爆型 ケーブルグランドをご使用ください。配線完了後、防爆型ケーブルグランド をケーブルに密着するようしっかり締め込み、そしてカバーと配線口を密 封してください。防爆・防水性能を確保するため、使用しない配線口でも付 属の金属プラグで締め付けてください。
- 16. 手動装置(オプション): 電動操作前に必ず手動装置を全閉または全開とい うフェイルセーフ位置(スプリング開放状態)まで戻してください。
- 17. 電動バルブの取付姿勢について、アクチュエータ配線口を上向きにならな いよう、0°-180°水平以上の間に取付けてください。
- 18. ほこりがたまらないようにアクチュエータの清掃を定期的に行い、清潔に 保ってください。
- 19. アクチュエータの廃棄処理については、所在地の廃棄物処理法や清掃に 関する法律に従い、行ってください。
- 20. 取付前に下記事項をご確認ください。いずれか1つが該当しない場合は、 アクチュエータの使用は強く禁止されています。
 - 防爆タイプ電動アクチュエータが設置される場所は、防爆マーキング 及び防爆合格認証番号が適用される場所と一致すること。
 - 耐圧防爆ハウジング各部の固定具が正しく、確実に締め付けられて いること。

▲ 降伏応力 450 MPa 以上のボルトなどの固定具をご使用ください。

- すべての防爆部品には防爆性能に支障をきたす裂け目や欠陥がない
- 21. CSA 認証注意事項
 - 通電中にアクチュエータカバーを取り外さないでください。 ▲ アクチュエータカバーの取り外しは、電源を切り 10 分置いた後で 行ってください。
 - ハウジング端部から 18 インチ (450 mm)以内の電線管内部には、適 切なシール剤でケーブルとの隙間を確実に充填する必要があります。 (Divisions に適合)
 - ハウジング端部から 2 インチ (50 mm)以内の電線管内部には、適切 なシール剤でケーブルとの隙間を確実に充填する必要があります。 (Zone に適合)

警告!


- カバーを取り付ける前に、○リングが良い状態であることをご確認ください。
- ▼クチュエータの取付・保守は、訓練を受けて十分な知識と経験を持った方により行ってください。
- アクチュエータの手動装置に工具を利用して回す力を増 やすことは強く禁止されています。アクチュエータやバル ブの故障原因となります
- スプリング開放途中に制御信号を入力しないでください。

ハンドホイールの取付けとインジケータ説明

1. ハンドホイールを図1のように、アクチュエータの手動軸に挿入して、ボルトをワッシャーに通し手動軸に固定してください。

▲ ハンドホイールの取付はアクチュエータの停止状態で行ってください。


2. 図 2 のように、ハンドホイールの取付が完成です。



3. 手動装置インジケータの説明:

▲ 電源を入れてもアクチュエータが動作しない場合、指針を緑色区域 に合わせるまでハンドホイールを操作してください。

赤色区域:通電でもアクチュエータが動作しない範囲。。 緑色区域:通電中にアクチュエータが正常に動作できるゼロ位置範囲。



耐圧防爆接合面



カバーの取り外し

カバーを楽に取り外すため、まず配線口の金属製プラグを外して本体内の気圧を解放してください。次にアクチュエータカバーをまっすぐに上へ持ち上げて、ゆっくり取り外してください。カバーの取り外しは、ドライバーなどの工具を利用することが強く禁じられています。接合面やOリング損傷の原因となります。カバーの取り付け

▲ カバーを取り付ける前に、O リングが良い状態であることをご確認くださ

♪ アクチュエータカバーと本体ベースはすでに QA 番号によりペアリングされており、互いの QA 番号が一致していることをご確認の上、同じ型式でもカバーを混用しないように取り付けてください。

下記の締付トルクによりカバーボルトをしっかり締め付けてください。

型式	ネジ規格	六角レンチ	締付トルク
至八	インが出	mm	Nm
SE-500	M10	8	43
SE-1300	M14	12	120
SE-2000~SE-2600	M16	14	185


取付手順

- ▲ いかなる状況においても、専門工具なしでスプリング機構の分解・取り外しをしないでください。スプリングが飛び出したりすることにより作業員に危険を及ばす恐れがあります。
- 1. 安全率を掛けたバルブのトルク値がアクチュエータの最大トルク値以下であることをご確認ください。(推奨安全率:1.3)

125A バルブのトルク値が 80Nm の場合→80 ×1.3=104 Nm

104 Nm < 130 Nm (S-1300) → 取付可能!

104 Nm > 50 Nm (S-500) → 取付不可!



- 2. 出荷標準回転方向は電源障害時に時計回り(CW)です。取付け前に必ずバルブとアクチュエータの回転方向をご確認ください。
- 3. 電源障害時にバルブやダンパーのフェイルセーフ位置が全閉の場合、アクチュエータと取付け前に必ずバルブやダンパーを全閉位置まで動かしてください。一方、フェイルセーフ位置が全開の場合、アクチュエータと取付け前に必ずバルブやダンパーを全開位置まで動かしてください。
- 4. バルブの手動装置を取り外して、適切なアダプターをバルブに取り付けてく ださい。
 - ▲ バルブの使用に必要なパーツを取り外さないでください。
- 5. アクチュエータの開度位置がバルブのと一致であることをもう一度ご確認ください。
- 6. アクチュエータをバルブやダンパーに取り付けて、すべてのボルトをしっかり 固定してください。
- 7. 気密状態を解除するため、配線口の金属製プラグを外してから、耐圧防爆接合面の内容を参照しながらアクチュエータカバーを取り外してください。
 電源を切った状態であることをご確認ください。
 - ▲ 電源が入っていた場合、電源を切って 10 分置いた後でカバーを取り外してください。
- 8. 配線前に取扱説明書 5.5「配線」の内容をご確認上、カバー内側の配線図を 参照しながら配線作業を行ってください。
 - A スペーサ付きの場合、配線前にスペーサを取り外して、部品/異物が プレートの穴に落ちないように気をつけて配線作業を行ってください。
- 9. 電源を入れてください。
 - ▲ 感電の恐れがありますので、注意を払って作業を行ってください。
- 10. アクチュエータの全開/全閉位置の再調整が必要かどうかをご確認ください。 再調整が必要な場合、「機械的ストッパーとカムの調整」をご参照ください。
- 11. 調整や設定完了後、アクチュエータカバーを閉め、ボルトを確実に締め付けてください。
 - カバーと本体ベースの接合面にはすり傷や異物などがないかをご確認の上、耐圧防爆接合面の内容を参照しながら、カバーの取り付けを行ってください。
 - ▲ カバーを取り付ける前に、O リングが良い状態であることをご確認ください。(Oリングは出荷前に粘着剤で固定されております。)
 - ▲ アクチュエータカバーと本体ベースはすでに QA 番号によりペアリングされており、互いの QA番号が一致していることをご確認の上、同じ型式でもカバーを混用しないように取り付けてください。

機械的ストッパーとカムの調整

- ▲ オプションの手動装置付きの場合、電動操作前にアクチュエータが動作できるよう、必ず手動装置を全閉または全開というフェイルセーフ位置(ゼロ位置・スプリング開放状態)まで戻してください。
- ▲ 配線口を IP 等級に適合するケーブルグランドでケーブルに密着する ようしっかり締め付けてください。
- ▲ スプリング開放途中に制御信号を入力しないでください。

スプリング式フェイルセーフ電動アクチュエータSシリーズにおいて、ON/OFF 仕様のフェイルセーフ位置(ゼロ位置・スプリング開放状態)は緩衝装置により 調整されております。(比例制御/フローティング仕様では機械ストッパー)ー 方、電動操作での全閉や全開位置(スプリング圧縮状態)はリミットスイッチ (LS1)により調整されております。



▲ 比例制御付きの場合、リミット位置を調整する前に扇形ギアにある止めネジを 緩めてください。

全開/全閉位置の調整はすでに出荷標準にて完了しましたが、バルブやダンパーと取付け後再調整が必要だと判断した場合、下記の調整手順を参照しながら 再調整を行ってください。

以下はフェイルセーフ位置が全閉の場合の調整手順です。

全開/全閉リミットスイッチ

- 標準仕様では、全開と全閉リミットスイッチが 2 つ(LS1 と LS2) 装備されております。そして全開と全閉位置を出力するための補助無電圧接点(LS3 と LS4)を追加可能です。
 - LS1 & LS2:モータを停止させ、全開と全閉位置のストローク範囲を調整するものです。LS1 は開側、LS2 は閉側に使用されております。
- LS3 & LS4(オプション): 全開と全閉位置に到達したことを外部に出力するための補助無電圧接点です。LS3 は開側、LS4 は閉側に使用されております。

補助リミットスイッチ接点展開図:


- ➤ 実線 (): 接点 ON 状態。
- → 破線 (---):接点 OFF 状態。

$[SE-500 \sim SE-2600]$

スイッチ	端子番号	開度位置
		100% 0%
LS4	D - F	
(無電圧)	D - E	
LS3	A - C	
(無電圧)	A – B	

全閉のゼロ位置(スプリング開放状態)の調整手順:


- 1. 電源を切り、緩衝装置カバーを六角レンチ(5 mm)で取り外してください。
- 2.ナットを緩めて、緩衝装置または機械的ストッパーを調整してください。
- > SE-500: スパナ(22 mm)でナットを反時計回りに緩めて、同時にスパナ (10 mm)で緩衝装置または機械的ストッパーを調整してください。
- ➢ SE-1300~SE-2600: スパナ(32 mm)でナットを反時計回りに緩めて、 同時にスパナ(22 mm)で緩衝装置または機械的ストッパーを調整してく ださい。
- 3. 緩衝装置または機械ストッパーを回すことで、全閉のゼロ位置を調整してください。



SE-500: 1回転あたりの角度は約2.3°増加します。

SE-1300~SE-2600: 1回転あたりの角度は約1.4°増加します。

- 4. 調整完了後にナットを時計回りに締め付け、次に緩衝装置カバーをボルトで取り付けてください。
 - ▲ 緩衝装置や機械ストッパーを調整した後に、必ず下記の手順でカム TC2 を調整してください。
- 5. 六角レンチ(2.5 mm)でカム TC2 のボルトを緩めてください。
- 6. リミットスイッチ LS2 にタッチしてカチッと音がするところまで、カム TC2 を 反時計回りに回してください。次にリミットスイッチ LS2 がカチッと音がす るところまで、カム TC2 をゆっくり時計回りに回してください。この時リミッ トスイッチ LS2 が作動されていない状態が正しい状態です。
- 7. カム TC2 のボルトを締め付けてください。



TC2 ゼロ位置検知:電源障害時にスプリングがゼロ位置まで開放されていない場合、カム TC2 がリミットスイッチ LS2 を作動させていない状態のため、アクチュエータは再起動できません。

TC1 "開側"

時計回り: 開度を増やす


🧲 反時計回り: 開度を減らす

注意

- ゼロ位置に達した時に、リミットスイッチ LS2 は必ず作動されていない 状態でなければなりません。
- あム TC3&TC4 はオプション項目で、調整について手順 6 をご参照ください。

全開位置(スプリング圧縮状態)の調整手順:

- 1. 電動操作でアクチュエータを全開位置まで動かして、バルブやダンパーとの全開位置が一致しているかをご確認ください。
 - ▲ アクチュエータが爆発性危険場所に設置された場合、カバーを開けたままで通電しないで、下記の手順をすべて手動操作で行ってください。
- 2. 電源を切り、この時アクチュエータが全閉位置まで戻ります。
- 3. 六角レンチ(2.5 mm)でカム TC1 のボルトを緩めてください。
 - ▶ 開度を増やしたい場合、カムを時計回りに微調整してください。
 - ▶ 開度を減らしたい場合、カムを反時計回りに微調整してください。



開度を増やす

- 4. カム TC1 のボルトを仮固定して、電源を入れてアクチュエータを全開位 置まで動かしてください。
- 5. バルブやダンパーとの全開位置が一致しているかをご確認ください。
 - ▲ アクチュエータが爆発性危険場所に設置された場合、カバーを開けたままで通電しないで、下記の手順をすべて手動操作で行ってください。
 - ▶ 一致している:電源を切り、カム TC1 のボルトを締め付けてください。
 - ▶ 一致していない:手順3を繰り返してください。
- 6. 補助リミットスイッチ付きの場合、カム TC3&TC4 も調整する必要があります。
 - ▲ カム TC3 はカム TC1 より早めにリミットスイッチを離します。 カム TC4 はカム TC2 より早めにリミットスイッチを離します。


● 比例制御付きの場合、全開/全閉位置を調整した後にアクチュエータを全閉位置(スプリング開放状態)まで動かして、下記の手順に従って扇形ギアの止めネジを締め付けてください。

回転方向:時計回り(CW)

- 1. 扇形ギアの M5 止めネジを緩めてください。
- 2. 扇形ギアを突き当りまで時計回りに回し、扇形ギア末端に下図のように 歯数を 2~3 丁ぐらい保ってください。

▲ 円形ギアと扇形ギアがお互いにかみ合っていることをご確認くださ

3. 扇形ギアの M5 止めネジを締め付けてください。




回転方向:反時計回り(CCW)

- 1. 扇形ギアの M5 止めネジを緩めてください。
- 2. 扇形ギアを突き当りまで反時計回りに回し、下図のように扇形ギア末端 に歯数を2~3丁ぐらい保ってください。


▲ 円形ギアと扇形ギアがお互いにかみ合っていることをご確認ください。

3. 扇形ギアの M5 止めネジを締め付けてください。



比例制御基板の設定

▲下図は 110 / 220V 用の比例制御基板です。



DIPスイッチの設定 (出荷設定:1、4、8 ON)



* S1、S2:入力信号の設定


*	S3,	S4.	S5:	出	力	信号	号の	設定
---	-----	-----	-----	---	---	----	----	----

入力信 号 種類	S1	S2
4 - 20 mA	ON	OFF
1 - 5 V	OFF	OFF
2 - 10 V	OFF	ON


入力信号種類	S3	S4	S5
4 - 20 mA	OFF	ON	OFF
2 - 10 V	ON	OFF	ON

* S6:全閉位置への回転方向

- スイッチ 6 を OFF に設定した場合、アクチュエータが時計回りに全閉 位置へ回ります(逆作動)。
- スイッチ6をONに設定した場合、アクチュエータが反時計回りに全閉 位置へ回ります(正作動)。
- スイッチ 6 はアナログ入力信号の高低とアクチュエータの回転方向と の対応関係を設定するスイッチです。アナログ入力信号 4 - 20 mA が アクチュエータとの回転方向の対応関係について、下図をご参照くだ さい。
- ▲ ご希望の回転方向が出荷設定と異なる場合、開度インジケータの開 度位置を変更してください。



S6	回転方向 (全開→全閉)	開度 状態	入力信号	ランプ	出力信号	
055	時計回り	全閉	1 V, 2 V, 4 mA	LD1 点灯	2 V , 4 mA	
UFF	OFF CW			5 V, 10 V, 20 mA	LD2 点灯	10 V, 20 mA



S6	回転方向 (全開) 全閉)	開度 状態	入力信 号	ランプ	出力信号
ON	反時計回り	全閉	1 V, 2 V, 4 mA	LD1 点灯	2 V, 4 mA
ON	CCW	全開	5 V, 10 V, 20 mA	LD2 点灯	10 V, 20 mA


*S7 & S8:入力信号が故障時バルブの動きの設定

入力信号が故障時 バルブの位置	S 7	S8
バルブ全開	ON	OFF
バルブ全閉	OFF	ON
バルブが故障時の	ON	ON
位置に停止	OFF	OFF

感度スイッチの設定(SW2)

感度が高ければ高いほど、入力信号の解析能がより高くなります。しかし高すぎる感 度はアクチュエータをご指定の開度位置付近でハンチングさせる恐れがあり、モータ サーモスタットが作動してアクチュエータが止まる原因となります。この場合、感度ス イッチを低く設定してください。

感度スイッチ



設定値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
感度(%)	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	

感度範囲(不感帯) → ストローク 20 % 50 % 49.25% 50.75 % 元 煙 σ 位 位 置 置

- スイッチを"1"に設定した場合、許容公差が±0.25%で、感度が最も高い状態です。
- スイッチを"0"に設定した場合、許容公差が±2.5%で、感度が最も低い状態です。
- 例えば設定値が「3」で目標開度位置が 50 %の場合、バルブが 49.25%~50.75%と いう開度範囲に動くと、目標位置に到達したと認識されます。
- 出荷設定: S-500 ~ S-2600: 3

P4 端子ブロック

ランプ LD5~LD8 が点灯時、及び入力信号が故障時に、P4 端子ブロックは 基板のマイクロプロセッサにより導通します。P4 端子ブロックを外部装置に 接続して警報出力として使用可能です。

全開/全閉位置の信号

ПP DN SET

▲ 信号の調整は出荷前にすでに完了しましたが、全開/全閉位置のカムを調整した後、 または特別な信号値を望む場合に、必ず基板の信号再調整を行なってください。 ▲ 出力信号に相応なマルチメーターをご使用ください。

ランプ	説明	ランプ	説明
LD1	全閉	LD6	モータサーモスタット作動
LD2	全開	LD7	出力信号ショート
LD3	電源	LD8	モータ過電流
LD5	入力信号異常	LD9	設定モード

"SET"を約2秒押し続けると、LD9が点灯し設定モードに入ります。

① 全開信号を先に調整した後に、全閉信号の調整を行ってください。

全開位置の信号設定

- 1. "UP"を押し続けてアクチュエータを全開位置まで動かし、LD2 が点灯しま す。次に信号 5 V、10 V、または 20 mA を入力してください。
- 2. "MODE"を 2 秒押し続けたら設定完成です。

全閉位置の信号設定

- 1. "DN"を押し続けてアクチュエータを全閉位置まで動かし、LD1 が点灯しま す。次に信号 1 V、2 V、または 4 mA を入力してください。
- 2. "MODE"を 2 秒押し続けたら設定完成です。

設定が完了しましたら、"SET"を一回押して設定モードを解除してください。